

Radiologische Vorab-Bewertung von Rückständen der Grundwasseraufbereitung

DVGW-Projektnummer W 201925

Einführung in das Excel-Programm zur orientieren Dosisabschätzung und radiologischen Vorabbewertung von Rückständen aus der Grundwasseraufbereitung (RÜCKDOS)

Auftraggeber:

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Technisch-wissenschaftlicher Verein

Josef-Wirmer-Str. 1-3

53123 Bonn

Auftragnehmer:

IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Moritzstr. 26

45476 Mülheim an der Ruhr

IAF-Radioökologie GmbH

Wilhelm-Rönsch-Str. 9

01454 Radeberg

Mülheim, Radeberg, den 31.08.2020



Inhalt

Kι	ırzbe	schreibung des Excel-Programms	4
1	Zie	elstellung	4
2	Str	ruktur des Excel-Programms "RÜCKDOS"	6
3	Ta	bellenblatt "Hauptmenü"	7
;	3.1	Eingabemöglichkeiten bezüglich der Rückstände	7
	3.1	I.1 Übersicht	7
	3.1 alle	I.2 Option 1: Von dem Rückstand liegen Messwerte der spezifischen Aktivität von en relevanten Radionukliden aus einer Laboranalyse vor	
	3.1 alle	I.3 Option 2: Es liegen Messwerte für den Rückstand von einigen, aber nicht vor en Nukliden vor	
	3.1 Ga	I.4 Option 3: Von dem Rückstand liegen Messwerte der Dosisleistung der ammastrahlung vor.	9
	3.1	1.5 Option 4: Es liegen Messwerte für die Radioaktivität im Rohwasser vor	.10
,	3.2	Übersicht über die für die weitere Bewertung ermittelten spezifischen Aktivitäten .	.11
	3.3 trans	Orientierende Erstbewertung zur Überwachungsbedürftigkeit der Rückstände usportrechtliche Einordnung	
4	Ta	bellenblatt "Dosisabschätzung"	.14
	4.1	Eingabemöglichkeiten zur Handhabung von Rückständen	.14
	4.2	Orientierende Dosisabschätzung	.15
Ar	hang	g: Modellbeschreibung	.17
5	Üb	ersicht über die Vorgehensweise	.17
6 Ch		schätzung eines Radionuklidvektors der Rückstände bei unvollständiger radiologisc terisierung	
	6.1	Teilweise vorliegende Analysendaten der Rückstände	.18
	6.2	Messwerte der Gammastrahlung an den Rückständen	.20
	6.3 Rohv	Behandelte Wassermenge und Aktivitätskonzentration der Radionuklide vasser	
	6.4	Betrachtung von Ra-228 und Th-228	.22
7 Tra		ientierende Einordnung der Überwachungsbedürftigkeit und der Anforderungen ortrecht	
	7.1	Überwachungsbedürftigkeit	.24
	7.2	Transportrecht nach ADR Klasse 7	.25
8	Vo	rläufige Dosisabschätzung für Beschäftigte	.25
	გ 1	Expositionsofade	25



	8.2 Mc	odellparameter für die Direktstrahlung	25
	8.2.1	Aufenthalt auf ausgedehnte Flächen	25
	8.2.2	Aufenthalt in der Nähe räumlich begrenzter Rückstandsmengen	
	8.2.3	Handling von Rückständen	26
	8.2.4	Entleerung von Rückstandsbehältern mit Schlauch	27
	8.2.5	Gammastrahlung beim Transport	27
	8.3 Do	sisabschätzung für die Inhalation von Staub	
9	Literatu	ır	28

Hinweis:

Entsprechend der jeweiligen Sprachversion von Excel können Dezimaltrennzeichen als Punkte oder Kommas erscheinen. Screenshots im vorliegenden Begleitheft zeigen als Dezimaltrennzeichen einen Punkt.



Kurzbeschreibung des Excel-Programms

Zielstellung

Aktualisierung Strahlenschutzrechts 2017/2018 für des ergibt sich Wasserversorgungsunternehmen die Notwendigkeit, Rückstände aus der Grundwasseraufbereitung bei deren Verwertung oder Beseitigung hinsichtlich der Überwachungsbedürftigkeit nach Strahlenschutzrecht zu prüfen. Dies betrifft nach Anlage 1 Nr. 2 des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) die folgenden Rückstände aus der Aufbereitung von Grundwasser:

- Kiese, Sande,
- Harze1 und
- Kornaktivkohle.

Im Grundwasser vorkommende natürliche Radionuklide können sich in diesen Rückständen über die Zeit anreichern und bei der Handhabung der Rückstände im Wasserwerk (einschließlich Ausbau und Probenahme) sowie beim Transport (z.B. zu einer Deponie) zu einer erhöhten Strahlenbelastung für Arbeitskräfte oder Einzelpersonen der Bevölkerung führen.

Bei einer Lagerung, Verwertung oder Beseitigung (Entsorgung) ist grundsätzlich zu prüfen, ob die Rückstände aus Sicht des Strahlenschutzes überwachungsbedürftig sind. Dies ist abhängig von der spezifischen Aktivität² der natürlichen Radionuklide und dem beabsichtigten Verwertungs- oder Beseitigungsweg. Bei einer Überschreitung der Überwachungsgrenzen gemäß Anlage 5 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) können die Rückstände auf Antrag des WVU nach einer Expositionsabschätzung von den zuständigen Behörden aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen und unter Berücksichtigung Kreislaufwirtschaftsgesetzes entsorgt werden.

Das DVGW Arbeitsblatt W 256 "Radionuklidhaltige Rückstände aus der Aufbereitung von Grundwasser - Bewertung und Entsorgung" [1] konkretisiert die Handhabung solcher Rückstände mit Blick auf die Vorgaben des Strahlenschutzrechts und insbesondere auf die Entsorgung. Ergänzend zum DVGW Arbeitsblatt W 256 wurde hiermit ein auf Excel basiertes (RÜCKDOS) Berechnungsprogramm mit Erläuterungen erstellt. mit dem Wasserversorgungsunternehmen (WVU) eine orientierende Erstbewertung der Rückstände zur Beantwortung der folgenden Fragen vornehmen können:

In welcher Größenordnung kann die Strahlenbelastung (Dosis) für Beschäftigte bei der Handhabung des Rückstandes liegen und in welcher Relation steht diese mit der natürlichen Strahlenbelastung?

¹ Die im Excel-Tool betrachteten Harze umfassen keine Ionenaustauscher zur Uranentfernung. Diese werden durch Fachfirmen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Strahlenschutzes ein- und ausgebaut sowie regeneriert. Hierzu werden detaillierte strahlenschutzrechtliche Bewertungen im Einzelfall durch die Fachfirmen durchgeführt.

² Aktivität pro Masse, ausgedrückt in Becquerel pro Gramm Trockenmasse (Bq/g TM)



- Fällt das Material unter das Strahlenschutzrecht, d.h. ist es ein "Rückstand" im Sinne des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) und ist der Rückstand bei der Entsorgung ggf. überwachungsbedürftig?
- Sind beim Transport des Rückstandes zur Entsorgung vom Wasserwerk über die Straße Vorschriften zur Beförderung radioaktiver Stoffe zu beachten?

Häufig stehen nicht alle Informationen zur Verfügung, um diese Fragen sicher zu beantworten. Das Excel-Programm ergänzt die vorhandenen Daten unter Nutzung von Literatur- und Erfahrungswerten. Die Belastbarkeit der Ergebnisse hängt dementsprechend von der Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Eingabedaten ab. Je größer die Lücken bei den Eingabedaten sind, desto mehr Annahmen müssen für eine Bewertung über das Excel-Programm getroffen werden, sodass die Ergebnisse für eine konkrete Bewertung von der realen Situation in einem Wasserwerk bzw. bei der Entsorgung abweichen können.

Das im Projekt RÜCKDOS entwickelte Excel-Programm enthält generische Expositionsszenarien, welche die Exposition von Beschäftigten während der Entsorgung als auch bei anderen Arbeitsgängen mit wenigen Parametern beschreiben. Es ist damit auch auf Arbeitsgänge anwendbar (z.B. Probenahme, Wartungsarbeiten), welche über die im DVGW-Arbeitsblatt W 256 im Mittelpunkt stehende Entsorgung hinausgehen.

Mit den Ergebnissen der orientierenden Erstbewertung kann das WVU an die zuständige Behörde herantreten, um den ggf. erforderlichen Prozess bei der Entlassung aus der Strahlenschutzüberwachung zu unterstützen. Ist eine Entlassung aus der Strahlenschutzüberwachung nach § 29 StrlSchV notwendig, ist eine über die orientierende Dosisabschätzung des Excel-Werkzeuges hinausgehende detaillierte Dosisberechnung durch eine Person mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz (siehe § 61 Abs. 1 StrlSchG) auf der Grundlage von Prüfberichten eines Radionuklidlabors erforderlich.

Gleichzeitig kann das WVU die Beschäftigten über die Strahlenbelastung auch im Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung informieren und damit zu einer versachlichten Diskussion des Themas Strahlenschutz bei der Handhabung von Rückständen beitragen.

Die Dosis für Beschäftigte bei der Entsorgung (z.B. bei der Deponierung) können mit den generischen Expositionsszenarien grundsätzlich ebenfalls berücksichtigt werden.

Für Grundlagen, Begriffe und weiterführende Informationen z.B. hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen und formalen Vorgehensweise bei der Entsorgung von Rückständen im Rahmen des Strahlenschutzgesetzgebung wird auf das DVGW Arbeitsblatt W 256 verwiesen.

Hinweis zur Nichtberücksichtigung von Radon in die orientierende Bewertung: In Wasserwerken besteht häufig auch eine erhebliche Exposition der Beschäftigten durch Radon und Radonfolgeprodukte. Diese Exposition und die daraus resultierende effektive Dosis ist jedoch aus den folgenden Gründen nicht Gegenstand der Abschätzungen in RÜCKDOS:

- Der auf Rückstände zurückführbare Anteil der gemessenen Radonkonzentration ist nur mit hohem Aufwand von dem aus dem Wasser, aus Baustoffen sowie aus dem Boden stammenden Anteil zu trennen.
- Für Radon in der Innenraumluft wurden im Strahlenschutzgesetz und in der Strahlenschutzverordnung umfassende Regelungen getroffen. Es gilt ein

Referenzwert von 300 Bq/m³ an Arbeitsplätzen. Hierzu wird auf die Regelungen in §§ 126-131 StrlSchG und §§ 155-158 StrlSchV verwiesen.

 Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung unterliegen entsprechend Anlage 8 des Strahlenschutzgesetzes als Arbeitsfelder mit erhöhter Exposition durch Radon einer besonderen Mess- und Überwachungspflicht durch Wasserversorgungsunternehmen. Die Exposition durch Radon ist somit für Arbeitsplätze, und damit auch für die der Wasserversorgungsunternehmen, somit eindeutig geregelt. Diese Regelungen sind ausreichend, um auch Radon und Radonfolgeprodukte aus Rückständen zu erfassen.

Zur weiterführenden Information zu Problematik "Radon an Arbeitsplätzen in Wasserwerken" wird auf eine gesonderte durch den DVGW geplante Veröffentlichung verwiesen:

DVGW-Information Wasser Nr. 94: Strahlenschutz bezüglich Radon für Mitarbeiter in Wasserversorgungsunternehmen.

2 Struktur des Excel-Programms "RÜCKDOS"

Das Excel-Programm enthält die drei nachfolgend genannten Tabellenblätter:

- "Kurzanleitung",
- "Hauptmenü": Eingabe von Messdaten radiologischer Untersuchungen und von ausgewählten Betriebsdaten zur orientierenden Bewertung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen nach Strahlenschutzrecht und ggf. bestehender strahlenschutzrechtlicher Anforderungen beim Transport,
- "Dosisabschätzung": Eingabe von Arbeitszeiten bei verschiedenen Arbeitsvorgängen und von ausgewählten betriebsspezifischen Daten zur orientierenden Abschätzung der Dosis der Beschäftigten bei der Handhabung der Rückstände.

Das Excel-Programm enthält Eingabefelder für den Nutzer (gelber Hintergrund), Klapplisten, Ausgabefelder (grüner Hintergrund) und Hinweisfelder (roter Hintergrund).

Die prinzipielle Struktur des Excel-Programms zeigt die Abbildung 1.






Abbildung 1 Struktur des Excel-Programms

3 Tabellenblatt "Hauptmenü"

3.1 Eingabemöglichkeiten bezüglich der Rückstände

3.1.1 Übersicht

Die Abbildung 2 zeigt eine Übersicht über die Möglichkeiten zur Eingabe (Zellen mit gelbem Hintergrund) und zur Auswahl (Klapplisten) von rückstandsbezogenen Daten im oberen Teil des "Hauptmenüs".



Abbildung 2 Übersicht über den Eingabebereich im "Hauptmenü"

Die betriebsinterne Bezeichnung des Rückstands und der Ort des Rückstands werden durch den Nutzer in den zwei oberen Eingabefeldern eingetragen.

Die **Art der Rückstände** (Kiese/Sande, Harze oder Kornaktivkohle) ist über die entsprechend bezeichnete Klappliste auszuwählen (siehe Abbildung 3).



Über die Klappliste "Welche Daten liegen vor" ist in Abhängigkeit von der verfügbaren Datenlage eine der folgenden vier Eingabeoptionen auszuwählen (siehe Abbildung 3).

- Option 1: Von dem Rückstand liegen Messwerte der spezifischen Aktivität von allen relevanten Radionukliden aus einer Laboranalyse vor.
- Option 2: Es liegen Messwerte für den Rückstand von einigen, aber nicht von allen Nukliden vor.
- Option 3: Von dem Rückstand liegen Messwerte der Gammastrahlung vor.
- Option 4: Es liegen Messwerte für die Radioaktivität im Rohwasser vor.

Dateneingabe	
Art der Rückstände	
Filterkiese/-sande	
Welche Daten liegen vor?	
Messwerte der spezifischen Aktivität aller Nuklide im Rückstand	•

Abbildung 3 Klapplisten zur Auswahl der Eingabeoptionen abhängig von der Art des Rückstands und den verfügbaren Daten

Die Option 1 bietet die beste Grundlage für eine orientierende Einordnung des Rückstands. Ersatzweise können bei fehlenden Messwerten die Optionen 2 bis 4 verwendet werden, wobei das Ergebnis der Einordnung aufgrund der erforderlichen Annahmen mit einer steigenden Unsicherheit verbunden ist.

3.1.2 Option 1: Von dem Rückstand liegen Messwerte der spezifischen Aktivität von allen relevanten Radionukliden aus einer Laboranalyse vor.

In der Regel werden die Messwerte mittels Gammaspektrometrie bestimmt und umfassen die Nuklide Uran-238, Radium-226, Blei-210, Radium-228 und Thorium-228³.

Die Messwerte von allen untersuchten Radionukliden werden im Tabellenblatt "Hauptmenü" in der Einheit Bq/g (Trockenmasse) in die gelben Felder der vorgegebenen Eingabemaske (Option 1) eingetragen (siehe Abbildung 4).

Wenn die Werte der Laboranalysen kleiner als eine Nachweisgrenze sind, wird das Zeichen "<" in der orange umrandeten Spalte eingetragen. Zur weiteren Berechnung werden konservativ die Werte der Nachweisgrenzen verwendet.

Die Messwerte wurden idealerwiese auf der Grundlage einer repräsentativen Probenahme ermittelt (z.B. von Mischproben aus der gesamten Rückstandsmenge).

_

³ Weitere natürliche Radionuklide (z.B. K-40) sowie künstliche Radionuklide (z.B. Cs-137, Co-60), welche oft auf Prüfberichten von Radionuklidlabors angegeben werden, sind im Rahmen von RÜCKDOS nicht relevant.



Parameter	<	Wert	Einheit
U-238			Bq/g (Trockenmasse)
Ra-226			Bq/g (Trockenmasse)
Pb-210			Bq/g (Trockenmasse)
Ra-228			Bq/g (Trockenmasse)
Th-228			Bq/g (Trockenmasse)

Abbildung 4 Eingabemaske für Option 1 (spezifische Aktivität des Rückstands)

Hinweis: Liegen im Ergebnis der Probenahme mehrere Analysenwerte für denselben Rückstand vor, so ist der Mittelwert zu verwenden, um den gesamten Rückstand repräsentativ zu beschreiben.

3.1.3 Option 2: Es liegen Messwerte für den Rückstand von einigen, aber nicht von allen Nukliden vor.

Von dem Rückstand liegen Messwerte der spezifischen Aktivität von einzelnen relevanten Radionukliden aus einer Laboranalyse vor, mindestens jedoch von Radium-226 und Radium-228. Die Messwerte von jedem untersuchten Radionuklid werden im "Hauptmenü" in der Einheit Bq/g Trockenmasse in die gelben Felder der vorgegebenen Eingabemaske (Option 2) eingetragen (siehe Abbildung 5). Zusätzlich muss die Standzeit der Rückstände im Filter (Nutzungsdauer) eingegeben werden, wenn kein Messwert für Thorium-228 vorliegt, um eine Dosisabschätzung zu ermöglichen.

Parameter	<	Wert	Einheit
U-238			Bq/g (Trockenmasse)
Ra-226 (muss mindestens eingetragen werden)			Bq/g (Trockenmasse)
Pb-210			Bq/g (Trockenmasse)
Ra-228 (muss mindestens angegeben werden)			Bq/g (Trockenmasse)
Th-228			Bq/g (Trockenmasse)
Standzeit des Filter			Standzeit des Filter

Abbildung 5 Eingabemaske für Option 2 (spezifische Aktivität des Rückstands und Filterstandzeit)

Bei fehlenden Messwerten anderer Radionuklide bleibt das Eingabefeld leer (<u>keine</u> Eingabe einer 0). Wenn die Werte der Laboranalysen kleiner als eine Nachweisgrenze sind, wird das Zeichen "<" in der orange umrandeten Spalte eingetragen. Das Excel-Programm ergänzt Werte für die fehlenden Radionuklide anhand von Literaturdaten bzw. Erfahrungswerten.

3.1.4 Option 3: Von dem Rückstand liegen Messwerte der Dosisleistung der Gammastrahlung vor.

Die folgenden Daten werden im "Hauptmenü je nach Verfügbarkeit in die gelben Felder der Eingabemaske "Option3" in der Einheit Nanosievert pro Stunde (nSv/h) eingetragen (siehe Abbildung 6):



- Dosisleistung der Gammastrahlung (nSv/h) am Behälter/Big Bag/Container (Kontaktmessung) und/oder in 1 m Abstand von den Rückständen (Filterbett)
- Dosisleistung der Gammastrahlung des natürlichen Hintergrunds (nSv/h), gemessen in einem Meter Höhe außerhalb des Wasserwerksgeländes,
- Die Standzeit des Filters.

Parameter	<	Wert	Einheit
Am Behälter bzw. Big Bag			nSv/h
Auf Oberfläche Haufwerk			nSv/h
Hintergrundstrahlung			nSv/h
Standzeit des Filter			Jahre

Abbildung 6 Eingabemaske für Option 3 (Gammastrahlung)

Es ist zu beachten, dass sich Radionuklide häufig auf der angeströmten Seite der Filtermaterialschüttung aufkonzentrieren, und die radioaktive Belastung deshalb vertikal sehr inhomogen verteilt sein kann. Für die Eingabe sollte der Mittelwert der Gammastrahlung vom Boden bis zur Füllhöhe der Rückstände im Behälter verwendet werden. Bei mehreren Behältern (z.B. Fässern, Big Bags, Containern) ist der Mittelwert über die gesamte Rückstandsmenge zu verwenden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine eventuelle Abschirmung der Gammastrahlung durch Behälterwände nicht berücksichtigt wird. Deshalb sind vorzugsweise Messwerte der Gammastrahlung zu verwenden, welche ohne abschirmende Wände ermittelt wurden.

3.1.5 Option 4: Es liegen Messwerte für die Radioaktivität im Rohwasser vor.

Vom Rohwasser liegen Messwerte von relevanten Radionukliden sowie Daten über die Menge des mit dem Rückstand aufbereiteten Rohwassers vor.

Die folgenden Daten werden im "Hauptmenü" in der Eingabemaske "Option 4" in die gelben Felder eingetragen (siehe Abbildung 7).

- Sofern verfügbar: die Massenkonzentration an Uran (μg/l) bzw. die Aktivitätskonzentration anderer Radionuklide (Bq/l) im Rohwasser
- Mindestens die Aktivitätskonzentration von Ra-226 und Ra-228 (Bq/l) im Rohwasser
- Mit dem Rückstand jährlich aufbereitete Rohwassermenge in m³/Jahr
- Standzeit des Filters in Jahren
- Rückstandsvolumen (m³)
- Schüttdichte des Rückstands (t/m³).



Parameter	<	Wert	Einheit
Uran			μg/I
U-238			Bq/I
U-234			Bq/I
Ra-226 (muss mindestens eingetragen werden)			Bq/I
Pb-210			Bq/I
Ra-228 (muss mindestens eingetragen werden)			Bq/I
Mit dem Rückstand aufbereitete Rohwassermenge			durchschnittl. m³ pro Jahr
Standzeit des Filter			Jahre
Volumen/Menge des Rückstands			m³
Schüttdichte des Rückstands			t/m³

Abbildung 7 Eingabemaske für Option 4

Werden mehrere Eingabemöglichkeiten genutzt, wählt das Excel-Programm für die weiteren Schritte die Daten mit der höchsten Aussagekraft aus.

Die beschriebene Vorgehensweise im Falle fehlender vollständiger Radionuklidanalysen kann nur **Orientierungswerte für die Größenordnung** der spezifischen Aktivität der Rückstände liefern. Diese können von den realen Gegebenheiten im Einzelfall abweichen, so dass für eine verlässliche Aussage in jedem Fall eine Radionuklidanalyse erforderlich ist.

Die Abschätzung der spezifischen Aktivität der Rückstände allein aus der Aktivitätskonzentration des Rohwassers ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die verfügbaren Literaturangaben sind lückenhaft und können nur eine erste Orientierung vermitteln. Die reale Situation hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Wasseraufbereitungsprozesses ab. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird die Dosisabschätzung für die Eingabeoption 4 in RÜCKDOS deaktiviert.

3.2 Übersicht über die für die weitere Bewertung ermittelten spezifischen Aktivitäten

In dem in Abbildung 8 gezeigten Feld werden die anhand der eingegebenen Daten ermittelten spezifischen Aktivitäten aller relevanten Radionuklide zusammengefasst dargestellt. Sind die eingegebenen Daten für eine Erstbewertung der Überwachungsbedürftigkeit bzw. einer Dosisabschätzung nicht ausreichend, erscheint in der letzten Zeile ein entsprechender Hinweis.

Zusätzlich erscheint ein Hinweis, wenn ohne konkrete Messwerte für Blei-210 kein zuverlässiger Wert ermittelt werden kann, was z.B. bei Grundwasseraufbereitungsverfahren mit Entsäuerungsstufen der Fall ist.



Orientierende Abschätzung der spezifischen Aktivität der Rückstände auf der Basis der eingegebenen Daten und ggf. Ergänzung nicht vorhandener Daten:					
U-238	Bq/g	200.00			
U-234	Bq/g	340.00			
Ra-226	Bq/g	2.00			
Pb-210	Bq/g	0.10			
Po-210	Bq/g	0.10			
Ra-228	Bq/g	1.00			
Th-228	Th-228 Bq/g				
Datenlage für Dosisabschätzung unzureichend.					
Der Wert für Pb-210 kann bei Entsäuerungsstufen stark abweichen.					

Abbildung 8 Zusammenfassende Darstellung der für die weiteren Bewertungsschritte zugrunde gelegten spezifischen Aktivitäten

3.3 Orientierende Erstbewertung zur Überwachungsbedürftigkeit der Rückstände und transportrechtliche Einordnung

Zur Einordnung der strahlenschutzrechtlichen Überwachungsbedürftigkeit sind neben den radiologischen Eigenschaften noch Angaben zum geplanten Entsorgungsweg erforderlich. Für eine detaillierte Beschreibung der Abläufe zur Bewertung und Entlassung von Rückständen aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung wird auf Abschnitt 7.4 des DVGW-Arbeitsblattes W 256 verwiesen.

Über die Klappliste "Verwertungs- und Beseitigungsweg" ist eine der vier nachfolgend aufgelisteten Entsorgungswege auszuwählen (siehe Abbildung 9, oben)⁴:

- Standardentsorgung, d.h., Verwertung oder Beseitigung (allgemeine Überwachungsgrenze 1 Bq/g TM),
- Ablagerung als Deponierung >5000 t/a im Einzugsbereich eines nutzbaren Grundwasserleiters.
- Ablagerung als Zusetzen von >50% zu Baustoffen im Außenbereich (z.B. Sport- und Spielplätze),
- Untertägige Verwertung oder Deponierung (Überwachungsgrenze 5 Bq/g TM).

Anhand der eingegebenen radiologischen Eigenschaften des Rückstands (und der ggf. erforderlichen Ergänzungen fehlender Daten durch das Excel-Programm) und des geplanten Entsorgungsweges erhält der Nutzer eine orientierende Erstbewertung der Überwachungsbedürftigkeit nach dem Strahlenschutzrecht (siehe grüne Felder in Abbildung 9, Mitte).

_

⁴ Aus Platzgründen werden im Excel-Programm leicht verkürzte Bezeichnungen für die Entsorgungswege verwendet. Die genauen Beschreibungen sind im DVGW-Arbeitsblatt W 256 und in der Anlage 5 der Strahlenschutzverordnung zu finden.



- Handelt es sich um einen Rückstand nach Anlage 1 StrlSchG?
 Ja / Nein
- Ist der Rückstand überwachungsbedürftig nach Anlage 5 StrlSchV?
 Ja / Nein.

In Abhängigkeit des Ergebnisses der orientierenden Erstbewertung erhält der Nutzer im Feld "Was ist zu tun?" einen Hinweis zur weiteren Vorgehensweise (siehe Abbildung 9, Mitte).

- Keine Anforderungen bezügliche des geplanten Entsorgungsweges.
 Die Einhaltung der Überwachungsgrenzen und Verwertungs- und Beseitigungswege sollte durch eine nachvollziehbare Dokumentation nachgewiesen werden.
- Die orientierende Bewertung sollte unter Einbeziehung der zuständigen Behörde und/oder einer fachlich kompetenten Person geprüft werden. Auf der Basis dieser Prüfung ist dann ggf. vor der Entsorgung ein Antrag auf Entlassung aus der Strahlenschutzüberwachung durch das WVU zu stellen.

Insbesondere für die Eingabeoption 4 (Aktivitätskonzentration des Rohwassers) ist darauf hinzuweisen, dass die berechnete spezifische Aktivität der Rückstände mit hohen Unsicherheiten behaftet ist. In diesem Fall ist eine Radionuklidanalyse der Rückstände unerlässlich, um zu belastbaren Aussagen zu gelangen.

Bei der gemeinsamen Deponierung von überwachungsbedürftigen Rückständen und anderen Rückständen sind die in Anlage 7 StrlSchV genannten Voraussetzungen zu beachten. Zur transportrechtlichen Einordnung ist die Menge an Rückstand in Tonnen in dem gelben Feld des Feldes "Menge pro LKW-Transport" einzutragen (siehe Abbildung 9, unten).

Anhand der eingegebenen radiologischen Eigenschaften des Rückstands (und der ggf. erforderlichen Ergänzungen fehlender Daten durch das Excel-Programm) und der eingegebenen Menge beim Transport erhält der Nutzer eine Einordnung, ob besondere transportrechtliche Vorschriften bei der Beförderung im Straßenverkehr zu beachten sind (siehe Abbildung 9, unten).

Unterliegt ein Transport der ADR Klasse 7? (Gefahrgutklasse: Radioaktive Stoffe)
 Ja / Nein

In Abhängigkeit des Ergebnisses der transportrechtlichen Einordnung erhält der Nutzer im Feld "Was ist zu tun?" einen Hinweis zur weiteren Vorgehensweise (siehe Abbildung 9, unten).

- Keine Anforderungen,
- An Verpackung und Transport der Rückstände werden besondere Anforderungen gestellt.



Abbildung 9 Auswahl der geplanten Verwertungs- oder Beseitigungsweges und orientierende Erstbewertung des Rückstands



4 Tabellenblatt "Dosisabschätzung"

4.1 Eingabemöglichkeiten zur Handhabung von Rückständen

Eine Handhabung der Rückstände ist bei den in Abbildung 10 gezeigten Arbeiten möglich. Das Excel-Programm berücksichtigt in generischer Weise typische Arbeitsgänge, die im WVU bzw. bei Transport der Rückstände aus der Anlage sowie ggf. beim Entsorger relevant sein können.




Abbildung 10 Arbeitsgänge bei der Handhabung von Rückständen, die zu einer Strahlenexposition führen können

Die Dosis der Beschäftigten bestimmt sich aus der von den Rückständen ausgehenden Gammastrahlung und ggf. auftretendem Staub, sofern keine Schutzmaske getragen wird⁵. Die Angabe der Dosis durch Gammastrahlung erfolgt in den Einheiten Mikrosievert pro Stunde (μSv/h) bzw. Millisievert pro Jahr. Die relevanten Eingabegrößen sind

- der Abstand des Beschäftigten von den Rückständen bei dem jeweiligen Arbeitsgang und
- die Zeitdauer eines Arbeitsganges (Stunden pro Tag und Tage pro Jahr).

Ist die **Staubkonzentration** während der Tätigkeiten mit den Rückständen bekannt (z.B. bei der Bewegung trockener Rückstände, Trockenabsaugung o.ä.), kann sie im entsprechenden Feld eingegeben werden. Ist mit Staubbildung zu rechnen, es liegen jedoch keine Messwerte der Staubkonzentration vor, wird als Standardwert 0,2 mg/m³ [2] angenommen.

⁵ Dosisbeiträge durch die Inhalation von Radon und Radonfolgeprodukten wird hier aus den in Abschnitt 1 genannten Gründen nicht betrachtet.



Wird durch den Nutzer die Option "Nasse Rückstände (z.B. Nassabsaugung) oder Staubmaske" ausgewählt, kann eine Dosis durch Staubbelastung vernachlässigt werden. Sind die gehandhabten Rückstände hingegen trocken und wird kein Staubschutz getragen, wird eine entsprechende Dosis abgeschätzt.

RÜCKDOS berücksichtigt die folgenden typisch anzutreffenden Arbeitsgänge (siehe Abbildung 11):

- Aufenthalt in der Nähe von Rückständen, z.B. vor Behältern, Big Bags, Containern oder Haufwerken, bzw. während der Be- und Entladung von LKW
- Probenahme, Ausbau, Verladung oder sonstiges Handling von Rückständen, z.B. in Behältern, Big Bags, Containern, von Haufwerken oder mittels Schaufeln oder Saugschlauch,
- LKW-Transport.

Für diese Arbeitsgänge gibt der Nutzer in den gelben Feldern der Eingabemaske den typischen Abstand von den Rückständen und die jährliche Arbeitszeit bei der Handhabung der Rückstände in Stunden pro Tag und Tagen pro Jahr ein (siehe Abbildung 11).




Abbildung 11 Eingabeoptionen für die Dosisabschätzung

4.2 Orientierende Dosisabschätzung

Das Excel-Programm schätzt anhand der radioaktiven Eigenschaften der Rückstände die von ihnen ausgehende Ortsdosisleistung der Gammastrahlung ab. Sofern mit Staubbildung zu rechnen ist und die Beschäftigten keine Schutzmaske tragen, schätzt das Excel-Programm anhand der radioaktiven Eigenschaften der Rückstände zusätzlich die spezifische Aktivität des Staubes ab.

Aus diesen Angaben berechnet das Excel-Tool die jährliche Dosis des Beschäftigten in Millisievert (mSv) pro Jahr für jeden der betrachteten Arbeitsgänge (siehe Abbildung 11, unten).

Aufgrund der hohen Unsicherheiten bei der Abschätzung der spezifischen Aktivität der Rückstände unter Eingabeoption 4 (Aktivitätskonzentration des Rohwassers) ist die Dosisabschätzung für diese Option deaktiviert.



Die Dosis wird in einer graphischen Darstellung mit der natürlichen Strahlenbelastung in Deutschland (ca. 2,1 Millisievert pro Jahr bzw. mSv/a) verglichen, siehe Abbildung 12. Bei Überschreitung einer effektiven Dosis von 1 mSv/a erscheint zusätzlich ein entsprechender Hinweis.




Abbildung 12 Graphische Darstellung der Dosisbeiträge und Vergleich mit der natürlichen jährlichen Strahlenbelastung

Ergibt die vorläufige Dosisabschätzung bei der Handhabung von Rückständen eine voraussichtliche Überschreitung des Dosiswertes von 1 mSv (Millisievert) pro Kalenderjahr, wird der Nutzer durch Rotfärbung der jeweiligen Zelle darauf aufmerksam gemacht, weiterführende fachkundige Beratung einzuholen, um ggf. Strahlenschutzmaßnahmen entsprechend § 61 StrlSchG zu prüfen.

Hinweis: Eine Addition der Dosisbeiträge für

- Aufenthalt nahe der Rückstände,
- Ausbau, Verladung, Handlung,
- Transport

erfolgt bewusst nicht, da es sich um verschiedene Beschäftigte handeln kann, die bei den jeweiligen Arten der Handhabung exponiert werden. Sofern die gleichen Beschäftigten die Handhabungen durchführen, sind demzufolge die Dosisbeiträge zu addieren.



Anhang: Modellbeschreibung

5 Übersicht über die Vorgehensweise

Die Vorgehensweise gliedert sich in zwei Stufen:

In der **ersten Stufe** werden die verfügbaren Informationen zu den zu bewertenden Rückständen zusammengestellt. Da erfahrungsgemäß bei vielen Wasserversorgungsunternehmen diese Informationen nicht vollständig vorliegen, wird versucht, die Kenntnis- bzw. Datenlücken mit hilfsweise verfügbaren Informationen und der Nutzung von Analogien auf der Basis von Literatur- und/oder Erfahrungswerten so weit wie möglich zu schließen.

Im Ergebnis der ersten Stufe steht ein Radionuklidvektor zur Verfügung, also die spezifische Aktivität der Rückstände für die relevanten Einzelnuklide, mit dem die Bewertung in der zweiten Stufe durchgeführt werden können. Von der Qualität der verfügbaren Ausgangsdaten und den bei Analogieschlüssen unvermeidlichen Unsicherheiten hängt die Verlässlichkeit des erhaltenen Radionuklidvektors ab.

In der **zweiten Stufe** wird eine orientierende Aussage zur Überwachungsbedürftigkeit des betrachteten Rückstandes und der beim Transport ggf. zu beachtenden Anforderungen der ADR getroffen. Zusätzlich erfolgt anhand generischer Expositionsszenarien für typische Arbeitsgänge im Wasserwerk und bei Transport und Deponierung der Rückstände eine größenordnungsmäßige Abschätzung der Dosis für die Beschäftigten.

Abbildung 13 fasst die Herangehensweise des Excel-Rechenblattes schematisch zusammen.






Abbildung 13 Ablaufschema bei der orientierenden radiologischen Bewertung der Rückstände

In der dargestellten Herangehensweise müssen bei fehlenden Analysenwerten naturgemäß eine Reihe von Annahmen getroffen werden, die sich an Literatur- und Erfahrungswerten orientieren. Hierbei handelt es sich um größenordnungsmäßige Abschätzungen, die nur eine orientierende Erstbewertung darstellen können. Für belastbare Ergebnisse, unter anderem für eine Information an die zuständige Behörde, sind weitere Detailuntersuchungen der Rückstände erforderlich.

6 Abschätzung eines Radionuklidvektors der Rückstände bei unvollständiger radiologischer Charakterisierung

6.1 Teilweise vorliegende Analysendaten der Rückstände

Die spezifische Aktivität von Ra-226 des Rückstandes muss in jedem Fall angegeben werden. Wenn die spezifischen Aktivitäten anderer Nuklide nicht verfügbar sind, werden sie anhand von Literaturdaten ergänzt, wie in Tabelle 1 bis Tabelle 3 gezeigt.



Tabelle 1 Ergänzung fehlender Daten zur spezifischen Aktivität, Filtersand/-kies

Spezifische Aktivitäten C im Rückstand (Bq/g)	Quelle, Anmerkungen
C(U-238) = C(Ra-226) / 20	Tabelle 2.8 in [3],gerundet
C(U-234) = C(U-238) x 1.7	Aktivitätsverhältnis nach Tabelle 15 in [4]
C(Pb-210) = C(Ra-226) / 20	Tabelle 2.8 in [3], gerundet Diese Annahme gilt nicht bei Kombination mit Entsäuerungsverfahren. Wird Pb-210 nicht als Messwert eingegeben, erscheint eine entsprechende Warnung.
C(Po-210) = C(Pb-210)	Gleichgewicht kann nach Standzeit > 1 Jahr angenommen werden.
C(Th-228) = S _T (t) x C(Ra-228)	Berechnung von S⊤(t) siehe unten.

Tabelle 2 Ergänzung fehlender Daten zur spezifischen Aktivität, Kornaktivkohle

Spezifische Aktivitäten C im Rückstand (Bq/g)	Quelle, Anmerkungen*		
C(U-238) = C(Ra-226) x 0.45	Berechnet aus Aktivitätsverhältnis nach Tabelle 15 in [4] und Verhältnis der Absorptionskoeffizienten nach [5]		
C(U-234) = C(U-238) x 1.7	Aktivitätsverhältnis nach Tabelle 15 in [4]		
C(Pb-210) = C(Ra-226) x 0.42	Berechnet aus Aktivitätsverhältnis nach Tabelle 15 in [4] und Verhältnis der Absorptionskoeffizienten nach [5]		
C(Po-210) = C(Pb-210)	Gleichgewicht kann nach Standzeit > 1 Jahr angenommen werden.		
$C(Th-228) = S_T(t) \times C(Ra-228)$	Berechnung von S _T (t) siehe unten.		

^{*} Es liegen bislang nur sehr wenige Messdaten vor, so dass die Unsicherheiten bei der Ergänzung fehlender Analysenwerte erheblich sein können.

Tabelle 3 Ergänzung fehlender Daten zur spezifischen Aktivität, Harze

Spezifische Aktivitäten C im Rückstand (Bq/g)	Quelle, Anmerkungen
C(U-238) = C(Ra-226) / 100	Erfahrungen IAF
C(U-234) = C(U-238) x 1.7	Aktivitätsverhältnis nach Tabelle 15 in [4]
C(Pb-210) = C(Ra-226) / 20	Messdaten IAF
C(Po-210) = C(Pb-210)	Gleichgewicht kann nach Standzeit > 1 Jahr angenommen werden.
$C(Th-228) = S_T(t) \times C(Ra-228)$	Berechnung von S⊤(t) siehe unten.



6.2 Messwerte der Gammastrahlung an den Rückständen

Wenn Messwerte der Ortsdosisleistung der Gammastrahlung an den Rückständen vorliegen, kann daraus unter Zuhilfenahme von zusätzlichen Annahmen auf die spezifische Aktivität von Ra-226 bzw. Ra-228/Th-228 einschließlich ihrer gammastrahlenden Folgeprodukte geschlossen werden. Die Umrechnung von Ortsdosisleistung in spezifische Aktivität hängt erheblich von Geometrieeffekten und der Homogenität der spezifischen Aktivität innerhalb des Gebindes ab und stellt deshalb nur eine grobe Näherung dar.

Tabelle 4 Umrechnungsfaktoren der an Rückständen gemessenen Ortsdosisleistung in spezifische Aktivität von Ra-226, Ra-228 und Th-228

Ortsdosisleistung der Gammastrahlung H*(10) in µSv/h abzüglich des natürlichen Untergrundes bei einer spezifischen Aktivität von 1 Bq/g des Nuklids				
Ra-226 Ra-228 Th-228				
0,52	0,29	0,42		

Die Abschätzung der spezifischen Aktivität der Rückstände für die übrigen Nuklide erfolgt ausgehend von Ra-226 und Ra-228/Th-228 entsprechend Tabelle 1 bis Tabelle 3 sowie von der Standzeit (Alter) der Rückstände.

6.3 Behandelte Wassermenge und Aktivitätskonzentration der Radionuklide im Rohwasser

Eine weitere Alternative ist die Angabe der mit den Rückständen behandelten Rohwassermenge, die sich aus der Standzeit t (in Jahren) und der mittleren jährlichen Rohwassermenge Q (in m^3 pro Jahr) ergibt. Für die überschlägige Abschätzung der mittleren spezifischen Aktivität der Rückstände werden Angaben zu den Aktivitätskonzentrationen A_i der Radionuklide im Rohwasser sowie zu Rückstandsvolumen V und Schüttdichte ρ benötigt.

Für die Rohwasserqualität werden folgende Annahmen gemacht:



Tabelle 5 Aktivitätsverhältnisse im Rohwasser (Annahmen)

Aktivitätskonzentration C (Bq/I)	Quelle, Anmerkungen	
C(U238) = 0.0124 Unat (µg/l)	Naturgesetz	
C(U-238) = 0.6 C(Ra-226)	Tabelle 13 in [4], Verhältnis der Medianwerte von U-238 und Ra-226	
C(U-234) = 1.7 C(U-238)	Tabelle 15 in [4], Median des Verhältnisses von U-234 und U-238	
C(Ra-228) = 0.83 C(Ra-226)	Tabelle 15 in [4], Median des Verhältnisses von Ra-226 und Ra-228	
C(Pb-210) = 0.4 C(Ra-226)	Tabelle 13 in [4], Verhältnis der Medianwerte von Pb-210 und Ra-226	

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht g efunden werden.** gezeigten Aktivitätsverhältnisse aus großen Datensätze abgeleitet wurden, die jedoch von der Situation in einem Wasserwerk erheblich abweichen können. Die hiermit erhaltenen Abschätzungen geben deshalb nur ein Bild für "mittlere" Verhältnisse wieder. Für belastbare Ergebnisse weiterer Schritte (insbesondere Dosisabschätzungen) sollten unbedingt Analysenwerte vorliegen.

Die spezifische Aktivität a_i (Bq/g) eines langlebigen⁶ Nuklids i auf dem Rückstand ergibt sich nach

$$a_i = Q t A_i R_i / (V \rho)$$

wobei

Q die jährlich durchschnittlich behandelte Rohwassermenge (in m³/a),

Ai die Aktivitätskonzentration des jeweiligen Nuklids im Rohwasser (in Bq/l),

R_i der nuklidspezifische Rückhaltungsgrad des jeweiligen Rückstandsmaterials (siehe Tabelle 6),

t die Standzeit des Filters (in Jahren),

V das Volumen des Filtermaterials (in m³),

ρ die Schüttdichte des Filtermaterials (in t/m³)

sind.

Bei Nukliden mit einer Halbwertszeit von einigen Jahren, die nicht groß im Vergleich zu typischen Standzeiten der Filtermaterialien ist, insbesondere Ra-228 und Th-228 (siehe

⁶ "Langlebig" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Halbwertszeit im Vergleich zur Standzeit der Filter. Langlebig sind in diesem Sinne die Urannuklide, Ra-226 und Pb-210. Die Nuklide Ra-228 (Halbwertszeit ca. 5,8 Jahre) und Th-228 (Halbwertszeit ca. 1,9 Jahre) bedürfen einer gesonderten Betrachtung, siehe Abschnitt 6.4



Fußnote 6), bildet sich ein Fließgleichgewicht zwischen Adsorption des im Rohwasser gelösten Nuklids (insbesondere Ra-228), seinem Zerfall auf dem Filtermaterial und der Nachbildung des Zerfallsproduktes (Th-228). Ihr Verhalten wird in Abschnitt 6.4 betrachtet.

Tabelle 6 Nuklidspezifische Rückhaltefaktoren

Nuklid	Filterkies/-sand	Harze zur Enthärtung	Kornaktivkohle
	(Tabelle 16 in [4])		(Tabellen VI und VII in [5])
U-238, U-234	0.02	0.02 (Tabelle 16 in [4], Angabe nicht spezifisch für Harze)	0.65
Ra-226, Ra-228	0.25	0.87 (Tabelle 4.3-1 in [6], keine Uranadsorberharze)	0.85
Pb-210	0.18	0.18 (Tabelle 16 in [4] Angabe nicht spezifisch für Harze)	0.9

Im Rahmen der BfS-Trinkwasserstudie [4] wurde keine Auswertung über einzelne Aufbereitungsverfahren oder Rückstände in einzelnen Prozessstufen durchgeführt. Es wurde lediglich dargestellt, welcher Anteil der Radionuklide im Zuge der Aufbereitung aus dem Rohwasser im Mittel entfernt wird. Damit spiegeln die Rückhaltefaktoren in Tabelle 6 nur die gesamte Aktivität im Aufbereitungsprozess wider, und erlauben damit auch nur eine mittlere Abschätzung der spezifischen Aktivität aller dabei anfallenden Rückstände. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in den Tabelle 6 zugrundeliegenden Daten keine Unterscheidung nach der Herkunft der Rohwässer (Grundwasser/Oberflächenwasser/Uferfiltrat) erfolgte. Die Angaben können somit von den konkreten Verhältnissen eines Wasserwerks und der darin anfallenden Rückstände deutlich abweichen und stellen nur eine vorläufige Orientierung dar.

6.4 Betrachtung von Ra-228 und Th-228

Die Nuklide Ra-228 mit einer Halbwertszeit von ca. 5,8 Jahren und Th-228 mit einer Halbwertszeit von ca. 1,9 Jahren bedürfen einer gesonderten Betrachtung, da ihre Halbwertszeiten in der gleichen Größenordnung liegen wie die typischen Standzeiten der Filtermaterialien und der radioaktive Zerfall nicht vernachlässigt werden können. Th-228 ist aufgrund seiner geringen Löslichkeit im Gegensatz zu Ra-228 in der Regel im Rohwasser nicht nachweisbar, wächst jedoch aus dem auf den Filtern adsorbierten Ra-228 nach und trägt mit seinen Zerfallsprodukten signifikant zur Gammastrahlung sowie zur Inhalationsdosis bei.

Im Folgenden wird angenommen, dass das Filtermaterial beim Einbau frei von Ra-228 und Th-228 ist.

Die Adsorption von Ra-228 aus dem Rohwasser auf dem Filtermaterial und sein radioaktiver Zerfall werden durch die folgende Gleichung beschrieben:

$$C_{Ra}(t) = \frac{QA_{Ra}R}{V \rho \lambda_{Ra}} (1 - \exp(-\lambda_{Ra}t))$$
 (1)

wobei



Q die jährlich durchschnittlich behandelte Rohwassermenge (in m³/a),

A_{Ra} die Aktivitätskonzentration von Ra-228 im Rohwasser (in Bq/l),

R der Rückhaltungsgrad des jeweiligen Rückstandsmaterials für Ra-228 (siehe Tabelle 6),

t die Standzeit des Filters (in Jahren),

V das Volumen des Filtermaterials (in m³),

ρ die Schüttdichte des Filtermaterials (in t/m³),

 λ_{Ra} die Zerfallskonstante von Ra-228

sind.

Das Nuklid Th-228 wächst aus Ra-228 wie folgt nach:

$$C_{Th}(t) = \frac{QA_{Ra}R}{V \rho \lambda_{Ra}} \left[1 + \frac{\lambda_{Ra} \exp(-\lambda_{Th}t) - \lambda_{Th} \exp(-\lambda_{Ra}t)}{\lambda_{Th} - \lambda_{Ra}} \right]$$
(2)

wobei zusätzlich zu den in der obigen Formel für Ra-228 erläuterten Größen λ_{Th} die Zerfallskonstante von Th-228 ist.

Das in Abschnitt 6.1 verwendete Verhältnis S_T der spezifischen Aktivitäten von Th-228 und Ra-228 ist somit

$$S_T(t) = \frac{\left[1 + \frac{\lambda_{Ra} \exp(-\lambda_{Th} t) - \lambda_{Th} \exp(-\lambda_{Ra} t)}{\lambda_{Th} - \lambda_{Ra}}\right]}{1 - \exp(-\lambda_{Ra} t)}$$

Der zeitliche Verlauf der Aktivitäten der Nuklide Ra-228, Th-228 sowie im Vergleich dazu des wesentlich langlebigeren Nuklides Ra-226 auf dem Filtermaterial ist beispielhaft in Abbildung 14 für die Parameter

 $Q = 1000 \text{ m}^3/\text{a}$

 $R_{Ra} = 0.25$

 $A_{Ra} = 1 \text{ Bq/m}^3 \text{ (Ra-226 und Ra-228)}$

gezeigt. In den ersten Jahren werden beide Radiumnuklide in gleicher Weise abgeschieden, bei Ra-228 macht sich nach einigen Jahren jedoch der radioaktive Zerfall bemerkbar. Th-228 wächst erst nach einigen Jahren merklich aus dem bereits abgeschiedenen Ra-228 nach und steht mit diesem nach ca. 15 Jahren Standzeit nahezu im Gleichgewicht.






Abbildung 14 Beispielhafter zeitlicher Verlauf der Aktivitäten von Ra-228, Th-228 und Ra-226 auf einem durchströmten Filter

Wenn die spezifische Aktivität von Th-228 auf den Filtermaterialien nicht bekannt ist (Option 1 in Abschnitt 3.1.2), ist zu ihrer Abschätzung deshalb die Angabe der Filterstandzeit bei allen anderen Optionen (siehe Abschnitte 3.1.3 bis 3.1.5) erforderlich. Wird sie nicht eingegeben, ist eine Dosisabschätzung aufgrund des hohen Beitrages von Th-228 und seinen Tochternukliden zur Ortsdosisleistung der Gammastrahlung und zur Dosis durch Staubinhalation nicht möglich.

Wird der Filter außer Betrieb genommen, zerfallen Ra-228 und Th-228 wieder. Ra-228 zerfällt mit seiner Halbwertszeit von ca. 5,8 Jahren, Thorium folgt diesem Prozess verzögert, so dass sich langfristig ein Aktivitätsverhältnis von Th-228 zu Ra-228 von ca. 1,5 einstellt. Dieser Fall einer mehrjährigen Verzögerung zwischen Ende der Standzeit und der Handhabung der Rückstände wird im vorliegenden Excel-Tool jedoch nicht betrachtet.

7 Orientierende Einordnung der Überwachungsbedürftigkeit und der Anforderungen im Transportrecht

7.1 Überwachungsbedürftigkeit

Durch den Nutzer kann aus einem Menü eine der in Anlage 5, Ziffern 1, 2, 3 und 5 StrlSchV genannten Optionen für den Beseitigungs- bzw. Verwertungsweg wählen. Die Modifikation der Überwachungsgrenze bei einer gegenüber den übrigen Nukliden der U-238-Reihe erhöhten spezifischen Aktivität von Pb-210 entsprechend Anlage 5, Ziffern 4 der StrlSchV wird beachtet.

Wenn ein Rückstand gemäß Anlage 1 StrlSchG vorliegt, wird im entsprechenden Feld ein "Ja" auf rotem Hintergrund, sonst ein "Nein" vor grünem Hintergrund angezeigt. Zur orientierenden Einordnung der Überwachungsbedürftigkeit des Rückstandes wird der vollständig eingegebene bzw. der abgeschätzte Nuklidvektor mit der jeweils anzuwendenden



Überwachungsgrenze verglichen. Bei Überschreitung erscheint im Feld Überwachungsbedürftig "Ja" vor rotem Hintergrund, sonst "Nein" vor grünem Hintergrund.

7.2 Transportrecht nach ADR Klasse 7

Zur Einordnung des Rückstandes hinsichtlich der ADR Klasse 7 wird entsprechend Abschnitt 9 des Arbeitsblattes W256 die entsprechende gewichtete Summenformel für die Einzelnuklide angewendet. Bezüglich der Einstufung in den Geltungsbereich des Transportrechtes nach ADR Klasse 7 wird der abgeschätzte Nuklidvektor des Rückstandes als "bekannt" im Sinne von Tabelle 2.2.7.2.2.1 eingestuft, d.h., Tabelle 2.2.7.2.2.2 kommt nicht zur Anwendung. Die Faktor-10-Regel für natürliche Radionuklide entsprechend ADR Absatz 1.7.1.4 wurde angewendet.

8 Vorläufige Dosisabschätzung für Beschäftigte

8.1 Expositionspfade

Die Direktstrahlung (Gammastrahlung) ist der dominierende Expositionspfad für Beschäftigte bei der Handhabung von Rückständen (siehe [7], Tabelle 12-3). Daneben kann in der Praxis die Inhalation von radioaktivem Staub zur Gesamtdosis beitragen [8]. Erfahrungsgemäß ist aus der Ingestion von radioaktiv kontaminierten Materialien resultierende Dosis bei Einhaltung der einschlägigen Hygienebestimmungen (siehe DVGW-Arbeitsblatt W 256, Anhang A) vernachlässigbar.

8.2 Modellparameter für die Direktstrahlung⁷

8.2.1 Aufenthalt auf ausgedehnte Flächen

Für den Aufenthalt auf ausgedehnte Flächen (10 m x 10 m und größer, z.B. während der Probenahme in einem Filterbecken) wird unter Verwendung einer konservativen 2π -Geometrie eine Ortsdosisleistung von

H*(10) = 0,52
$$\mu$$
Sv/h je Bq/g Ra-226
H*(10) = 0,3 μ Sv/h je Bq/g Ra-228

 $H^*(10) = 0.4 \mu Sv/h$ je Bq/g Th-228

sowie Gleichgewicht mit den jeweiligen gammastrahlenden kurzlebigen Folgeprodukten angenommen.

Die effektive Dosis ergibt sich mit dem Dosiskonversionsfaktor [9] von 0.6 zur Messgröße $H^*(10)$ und der Expositionsdauer t_{exp} als

$$E_{\gamma} = 0.6 \text{ H}^*(10) \text{ t}_{exp}.$$

_

⁷ Es ist zu beachten, dass keine Abschirmung der von den Filtermaterialien ausgehenden Gammastrahlung durch Behälterwände berücksichtigt wird. Insofern ist die Abschätzung konservativ.



8.2.2 Aufenthalt in der Nähe räumlich begrenzter Rückstandsmengen

Für die Modellierung der Gammastrahlung räumlich begrenzter Objekte wie Fässer, Big Bags, Container etc. wird eine Kugel mit dem Radius mit einem der zum Beschäftigten gerichteten Fläche F entsprechenden äquivalenten Radius R_{äg} angenommen [10]:

$$R_{\ddot{a}q} = \sqrt{F/\pi}$$
.

Für die Abhängigkeit der Gammastrahlung vom Abstand von der Kugeloberfläche wird das in [11] entwickelte analytische Modell verwendet:

$$H^{*}(10) = \pi \rho a R^{3} \Gamma \left[2/R^{2} - \frac{d(2R+d)}{R^{3}(R+d)} ln\left(\frac{2R+d}{d}\right) \right]$$

wobei

a die spezifische Aktivität bezüglich Ra-226 bzw. Ra-228/Th-228 des Rückstandes

p die Schüttdichte der Rückstände

R der Kugelradius bzw. der kugeläquivalente Radius der Rückstände

d der Abstand von der Oberfläche der Rückstände bzw. der Modellkugel

 Γ der nuklidspezifische Gamma-Dosiskoeffizient einer Punktquelle mit Einheitsaktivität von Ra-226 bzw. Ra-228/Th-228 und den entsprechenden gammastrahlenden Folgeprodukten ist ([12] bzw. Tabelle 4-2 in [7])

sind. Zur Plausibilitätsprüfung wurden die Ergebnisse mit zylindrischen Geometrien verglichen [13, 14, 15].

Da in den analytischen Modellen jedoch keine Selbstabsorption berücksichtigt wurde, steigt die Gammastrahlung mit zunehmendem Durchmesser unbegrenzt an und konvergiert nicht gegen die Dosisleistung einer 2π -Geometrie (siehe Abschnitt 8.2.1). Deshalb wurde die Ortsdosisleistung bei Erreichen des Wertes der 2π -Geometrie begrenzt.

Die Abschirmung durch ggf. vorhandene Behälterwände wird konservativ vernachlässigt.

Die Berechnung der effektiven Dosis aus der Ortsdosisleistung H*(10) erfolgt wie in Abschnitt 8.2.1 beschrieben.

8.2.3 Handling von Rückständen

Für das Bewegen von mit Rückständen gefüllten Fässern, Big Bags oder Containern, das Schaufeln von Rückständen (z.B. von Haufwerken), oder die Entleerung von Behältern mittels Saugschlauch wird die mittlere Ortsdosisleistung der generischen Abschätzungen in [7] verwendet:

$$H^*(10) = 0.05 \,\mu\text{Sv/h}$$
 je Bq/g Ra-226

 $H^*(10) = 0.08 \mu Sv/h$ je Bq/g Ra-228/Th-228.



Die mittlere Ortsdosisleistung berücksichtigt, dass sich die Beschäftigten nicht dauerhaft nahe an den Rückständen aufhalten, sondern sich bei ihrer Tätigkeit auch weiter von den Rückständen bewegen (beispielsweise im Gegensatz zur Entleerung von Rückstandsbehältern mit Schlauch, siehe Abschnitt 8.2.4).

8.2.4 Entleerung von Rückstandsbehältern mit Schlauch

Werden Rückstände aus Tanks, Behältern o.ä. mit Hilfe von Schläuchen entleert, wird zusätzlich zur generischen Abschätzung für das Handling von Rückständen aus Abschnitt 8.2.3 angenommen, dass sich der Beschäftigte in unmittelbarer Nähe zu einem mit Rückständen gefüllten Entleerungsschlauch befindet.

Ein mit Rückständen gefüllter Schlauch mit dem Radius R_S wird vereinfacht als Linienquelle mit unendlicher Länge und ohne Selbstabsorption modelliert. Die Ortsdosisleistung ergibt sich

$$H^*(10) = \frac{\pi^2 \Gamma a \rho R_S^2}{d}$$

mit den bereits in Abschnitt 8.2.2 eingeführten Größen. Für den Schlauchradius wird R=0,15 m angenommen, weiterhin wird vereinfachend und konservativ für d=2 R angenommen. Damit beträgt die Ortsdosisleistung

 $H^*(10) = 0.36 \mu Sv/h$ je Bq/g Ra-226

 $H^*(10) = 0.21 \mu Sv/h$ je Bq/g Ra-228

 $H^*(10) = 0.24 \mu Sv/h$ je Bq/g Th-228.

8.2.5 Gammastrahlung beim Transport

Für die effektive Dosis wurden die Angaben in Tabelle 21 in [16] zugrunde gelegt (LKW-Ladung mit den Abmessungen 2 m x 2 m x 5 m, einschließlich Abschirmung durch die LKW-Mulde, Fahrerhaus und Sitz durch Stahlbleche von 1 cm Dicke, siehe Abschnitt 4.2.1.2 in [16]):

 $H^*(10) = 0.08 \mu Sv/h$ je Bg/g Ra-226

 $H^*(10) = 0.045 \mu Sv/h$ je Bq/g Ra-228

 $H^*(10) = 0.075 \,\mu\text{Sv/h}$ je Bq/g Th-228.

Die Berechnung der effektiven Dosis aus der Ortsdosisleistung H*(10) erfolgt wie in Abschnitt 8.2.1 beschrieben.

8.3 Dosisabschätzung für die Inhalation von Staub

Für den Expositionspfad "Inhalation von Staub" werden die Dosiskonversionsfaktoren sowie eine Atemrate von 1,2 m³/h nach [9] verwendet.

Die spezifische Aktivität der Rückstände wird gemäß [9] mit einem Anreicherungsfaktor von 4 multipliziert, um die erhöhte spezifische Aktivität auf Staubpartikeln zu berücksichtigen. Bei Vorliegen von Messergebnissen zu Staub am Arbeitsplatz ist diese Annahme durch die ermittelte spezifische Aktivität zu ersetzen.



9 Literatur

- [1] Technische Regel Arbeitsblatt DVGW W 256: Radionuklidhaltige Rückstände aus der Aufbereitung von Grundwasser Bewertung und Entsorgung. Bonn, 2020
- [2] European Commission, Radiation protection 122: Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption Part II, Application of the Concepts of Exemption and Clearance to Natural Radiation Sources, Directorate-General Environment, 2001
- [3] BfS 2008: Stellungnahme zur Beurteilung der zu erwartenden Strahlenexposition für Beschäftigte oder Personen der Bevölkerung bei einer Verwertung oder Deponierung von Rückständen aus der Trinkwasseraufbereitung, interner Bericht AZ 52110/104, Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt, Oktober 2008
- [4] M. Beyermann, T. Bünger, K. Gehrcke, D. Obrikat: Strahlenexposition durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser in der Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt, Salzgitter, Dezember 2009, urn:nbn:de:0221-20100319945
- [5] M. Annanmäki, T. Turtiainen (Eds.): Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water. Final Report of the TENAWA project. STUK Report A169, Helsinki, January 2000
- [6] R. Gellermann, H. Schulz, C. Küppers: Mengenaufkommen an NORM-Rückständen für das deutsche Entsorgungskonzept. Abschlussbericht von HGN, IAF-Radioökologie, Öko-Institut zum Vorhaben SR 2416 des Bundesamtes für Strahlenschutz, 2003
- [7] R. Gellermann, K. Nickstadt, C. Ahrens: Abschlussbericht zum Vorhaben Nr. 3616S12343 "Ermittlung und Bewertung der Strahlenexposition an Arbeitsplätzen mit natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (NORM)", Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, Juli 2018, urn:nbn:de:0221- 2018071915620
- [8] Datenerhebung für die Expositionsabschätzung, DVGW, 2016, W-KRS-1-3~17-0002
- [9] Bundesamt für Strahlenschutz, Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umweltradioaktivität (Berechnungsgrundlagen Bergbau), BfS-SW-70/10, 2010
- [10] US Nuclear Regulatory Commission (NRC), Health Physics Technology, Chapter 5: Line Source, Area Source, Volume Source. https://www.nrc.gov/docs/ML1126/ML11262A163.pdf
- [11] P. C. Gupta, J. P. Jain, V. P. Gupta: Gamma Dose Rate at an External Point from a Spherical Radioactive Source, o. J.
- [12] B. Lauridsen: Table of Exposure Rate Constants and Dose Equivalent Rate Constants. Risø National Laboratory. Risø-M, No. 2322, 1982

Labor für Radionuklidanalytik Radiologische Gutachten Consulting



- [13] M. Contineanu, S. Perisanu, A. Neacsu: Calculation of the Dose Rate in an External Point of a Cylindrical Gamma Radioactive Source. Analele Universitatii Bucuresti, 2010, vol. 19, no. 1, pp. 69-77
- [14] Guide to the Safe Transport of Uranium Oxide Concentrate. Australian Government, Department of Resources, Energy and Tourism. 2012
- [15] E.M. Steffan: NORM-Expositionen im Zusammenhang mit "Handlungen/Arbeiten". BMS Celle, August 2018
- [16] European Commission: Radiation protection 122 Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption Part II, Application of the Concepts of Exemption and Clearance to Natural Radiation Sources. Directorate-General Environment, 2001